

## INSTRUKCJA MONTAŻU PLYTEK GIPSOWYCH

### PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą. **WAŻNE** - Do wyrównywania ściany nie należy używać kleju!
- Podłoże należy zagruntować
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne jak np. beton, cegła, płyty wiórowe, gazobeton, płyty kartonowo gipsowe, itp.

### KLEJENIE

- Do klejenia płytek gipsowych należy użyć odpowiedniego kleju. Zalecamy klej marki Decoreco – Defix. Należy także upewnić się, że wybrany klej jest odpowiedni do podłoża, na którym znajdują się płytki.
- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej!
- Klejenie rozpoczynamy od dołu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomej na wysokości ok. 11 cm nad podłogą.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie. Zalecamy przesunięcie o ok. 1/3 długość płytki. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą.
- Klej наносimy szpachelką na całą powierzchnię płytki od strony klejenia. Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju. Nadmiar kleju usuwamy.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna.

### KONSERWACJA

- Przed dokonaniem impregnacji, należy sprawdzić na etykiecie opakowania, czy zamontowana płytka może być impregnowana. W przypadku stwierdzenia, że tak, impregnacji należy dokonać

po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni). Użyty impregnat musi być przeznaczony do płytek gipsowych! Zalecamy użycie impregnatu Decoreco – DECOVER, butelka z atomizerem ułatwi i usprawni impregnację.