

INSTRUKCJA MONTAŻU

PRZED MONTAŻEM

1. Należy skontrolować płytki ze wszystkich opakowań.
2. Przebarwienia oraz akcenty kolorystyczne na powierzchni płytek są efektem zamierzonym przez producenta.
3. **UWAGA** - to inwestor decyduje o montażu płytki, wszelkie reklamacje związane z kolorem i odcieniem po zamontowaniu nie będą uwzględniane.
4. Powierzchnia na którą planujemy kleić produkt powinna być sucha, czysta, równa, nośna, pozbawiona resztek farb, tapety lub innej okładziny.
5. Przygotowaną ścianę należy zagruntować.
6. Do gruntowania zalecamy preparat gruntujący marki producenta.
7. Należy zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia potrzebne do montażu: poziomicę, pacę zębatą, tarczę diamentową do cięcia betonu, szczotkę drucianą.

MONTAŻ

PRODUKT DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ / WEWNĄTRZ (PATRZ ETYKIETA)

1. Należy rozłożyć na podłodze płytki z kilku opakowań i mieszając je ze sobą utworzyć aprobowany przez inwestora wzór.
2. Zaakceptowany wzór można przenosić na ścianę.
3. **Każdą** płytkę należy zmatowić/przetrzeć po stronie klejenia za pomocą szczotki drucianej, co znacznie poprawi przyczepność płytki do kleju.
4. Do klejenia należy użyć wysoko elastycznego, mrozoodpornego kleju przeznaczonego do klejenia płytek betonowych, zalecamy klej marki producenta.
5. Klej nakładamy za pomocą pacy zębatej na całą powierzchnię klejenia płytki, a następnie dociskamy płytkę do ściany tak, aby klej wypełnił puste przestrzenie.
6. Zabrudzenia na licu płytki należy niezwłocznie zmyć miękką gąbką z wodą.
7. Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.
8. Produkt wyklejamy w rzędach poziomych, warstwowo na „cegiełkę”, kontrolując wymagany poziom i pion.
9. Zalecamy zachowanie szczelin dylatacyjnych 3-4 mm od ścian, sufitu i podłogi.
10. **UWAGA** - prace montażowe powinny odbywać się w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C.
11. Do wyschnięcia kleju, ściana nie może być narażona na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych, ani opadów atmosferycznych.

PO MONTAŻU

12. Po upływie około dwóch tygodni od montażu zaleca się zabezpieczenie płytek środkiem impregnującym marki producenta.
13. **UWAGA** – przed impregnacją należy sprawdzić, czy zakupiona płytka może być impregnowana (**patrz etykieta**), oraz upewnić się, że nie powstał na niej wykwit.
14. INCANA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe po użyciu nierekomendowanego impregnatu.
15. W sytuacji w której pojawi się wykwit wapienny, należy umyć płytki gąbką z ciepłą wodą, w razie potrzeby zabieg powtórzyć kilkakrotnie.
16. W miejscach wystawionych na działanie opadów atmosferycznych, wykwit może zostać zmyty samoczynnie.
17. Po ostatecznym usunięciu wykwitu, płytkę można zaimpregnować.
18. Wykwit wapienny jest to zjawisko naturalne, niezależne od producenta.
19. Zgodnie z europejską normą PN-EN 1338 nie może być podstawą do reklamacji wyrobu
20. Pielęgnacja wyłącznie poprzez ręczne mycie za pomocą ciepłej wody i miękkiej gąbki.

- **Rozszerzony opis montażu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.**
- **Niezastosowanie się do instrukcji montażu może skutkować utratą gwarancji.**
- **Przed użyciem kleju, gruntu i impregnatu należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu.**
- **Prace należy wykonywać zgodnie z zachowaniem „WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH”**

