

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PLĂCI DE GIPS

### SUBSTRAT

- Înainte de lipire toate substraturile trebuie să fie aclimatizate corespunzător, să aibă portanța adecvată, o structură continuă și uniformă, precum și să fie uscate și curățate de resturile de vopsele, agenți antiadezivi și unguenți – îndepărtați peliculele instabile.
- Nivelati în măsura posibilităților peretele înainte de lipire. **IMPORTANT** – Nu folosiți adeziv pentru a nivela peretele!
- Amorsați substratul
- Substratul trebuie să fie suficient de stabil, precum de ex. beton, cărămidă, plăci fibrolemnoase, BCA, plăci carton-gips etc.

### LIPIRE

- Folosiți un adeziv corespunzător pentru lipirea plăcilor din gips. Recomandăm adezivul marca – Defix. De asemenea trebuie să vă asigurați că adezivul selectat este adecvat pentru substratul pe care urmează să montați plăcile.
- Începeți să lipiți din colț sau din locurile cele mai vizibile pentru a evita tăieturile inestetice în locurile reprezentative.
- Spatele plăcilor necesită îndepărtarea excesului de gips depus apărut în timpul procesului de producție cu ajutorul, de ex. a unui șpaclu, perie de sârmă sau cu o perie aspră!
- Începeți să lipiți din partea de jos. În cazul în care în partea de jos nu există o suprafață de suport pentru plăci care să fie nivelată și uniformă înainte de a lipi plăcile trebuie să determinați cu ajutorul polobocului și a unei șipci linia orizontală la înălțimea de cca. 11 cm deasupra podelei.
- Pentru a obține cel mai bun efect lipiți plăcile intercalate una față de alta. Vă recomandăm o intercalare cu cca. 1/3 din lungimea plăcii. Nu lipiți plăcile direct una sub cealaltă.
- Aplicați adezivul cu șpaclul pe întreaga suprafață a plăcii pe partea de lipit. Apoi presați ușor placa mișcând-o ușor până ce adezivul se distribuie uniform. Îndepărtați excesul de adeziv.
- Tăiați plăcile cu ajutorul unui fierăstrău pentru lemn.

### MENTENANȚĂ

- Înainte de a impregna plăcile verificați dacă pe eticheta de pe ambalajul plăcilor este indicat faptul că placa montată poate fi impregnată. În cazul în care constatați că plăcile pot fi impregnate efectuați acest lucru după uscarea integrală a plăcilor (cca. 14 zile). Impregnantul utilizat trebuie să fie destinat pentru plăci din gips! Vă recomandăm să utilizați impregnantul Decoreco – DECOVER, sticla cu atomizator facilitează și eficientizează impregnarea.